	วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI) **เรื่อง :** การนำห่ออุปกรณ์เครื่องมือออกจากเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ	**หน้า :** 1 / 1 **รหัสเอกสาร :** WI-CSSD-000-015-02 **ทบทวนครั้งที่ :** 2 **วันที่ทบทวน :** 20 มีนาคม 2569
ชื่อหน่วยงาน : CSSD		**วันที่อนุมัติ :** 14 ก.ค. 2569
ผู้ตรวจสอบ : (นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา) หัวหน้างานจ่ายกลาง		**ผู้อนุมัติ :** (นางกฤตพร เมืองพร้อม) รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

1. วัตถุประสงค์

1. ลดการปนเปื้อนเชื้อจากการสัมผัส
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์เครื่องมือ
3. ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ห่อแคเปียก (Wet pack)

2. ขอบข่าย

เจ้าหน้าที่ CSSD

3. ความรับผิดชอบ

บุคลากรในงาน CSSD (ห้องจัดชุด ห่อบรรจุอุปกรณ์เครื่องมือ)

4. รายละเอียด

การนำห่อเครื่องมือแพทย์ออกจากเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ

การนำห่อเครื่องมือแพทย์ออกจากเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ ผู้ปฏิบัติต้องคำนึงถึงการปนเปื้อนเชื้อจากการสัมผัส โดยทำความสะอาดมือเพื่อลดปริมาณเชื้อจากการสัมผัส และตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ตรวจสอบสภาพห่อเครื่องมือก่อนนำเครื่องมือไปใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ห่อเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วพักไว้ในช่องอบนานอย่างน้อย 30 นาที เพื่อรอให้เย็น ไม่หยิบจับอุปกรณ์ขณะที่ห่ออุปกรณ์ยังร้อน เนื่องจากห่ออุปกรณ์จะดูดซับความชื้น และเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนมืออาจปนเปื้อนเข้าไปในห่ออุปกรณ์ได้
2. สวมถุงมือป้องกันความร้อนเพื่อนำอุปกรณ์ออกจากเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อ และพักไว้ในบริเวณที่ไม่มีคนพลุกพล่าน ไม่ควรใกล้กับเครื่องปรับอากาศหรือช่องระบายอากาศ
3. กรณีการนำอุปกรณ์ออกจากเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อที่ใช้แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ (EO), ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสม่า บุคลากรควรสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE) ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต (IFU) ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากป้องกันสารเคมี

5. เอกสารอ้างอิง

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย. (2561). แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์. สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย.

อะเคื้อ อุณหเลขกะ. (2555). หลักและแนวปฏิบัติในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ: Principles and guideline for disinfection and sterilization (พิมพ์ครั้งที่ 2). โรงพิมพ์มิ่งเมือง.